MODEL: S5PRW

Skullcandy

USER GUIDE

Riff Wireless 2

Download the Skullcandy App

Download the Skullcandy App
Télécharger l'app Skullcandy
Descargar la Aplicación Skullcandy
Scaricare l'App Skullcandy
Transfira a Aplicação Skullcandy
De Skullcandy-App herunterladen
De Skullcandy-app downloaden
Download Skullcandy App
Ladda Skullcandy-appen
Last ned Skullcandy-appen
Ladda ner Skullcandy-appen
Загрузить приложение Skullcandy
下载 Skullcandy 应用
Skullcandy アプリをダウンロードする
Skullcandy 앱 다운로드하기
تحميل تطبيق Skullcandy

Google Play | App Store

Enter Pairing Mode

"Off Mode



EN Enter Pairing Mode
FR Entrer en mode de couplage
ES Ingrese al modo de emparejamiento
IT Entra in modalità di associazione
PT Entrar no modo de emparelhamento
DE Kopplungsmodus aktivieren
NL Activeer de koppelingsmodus
DA Gå ind i parringstilstand
FI Siirry pariliitäntään
NO Gå inn i paringsmodus
SV Gå in i parningsläge
RU Войдите в режим сопряжения
ZH 进入配对模式
JP ペアリングモードに入る
KO 페어링 모드로 전환
العربية دخول وضع الاقتران
TR Eşleştirme Moduna Girin

Pair New Device
Multipoint Pairing

"Riff Wireless 2"
"On Mode

Pair New Device
Associer un nouvel appareil
Emparejar nuevo dispositivo
Associa nuovo dispositivo
Parear Novo Dispositivo
Nieuw Gerät koppeln
Nieuw apparaat koppelen
Par ny enhet
Yhdistä uusi laite
Par ny enhet
Para hop ny enhet
Подключить новое устройство
配对新设备
新しいデバイスをペアリングする
새 장치 페어링
إقران جهاز جديد
Yeni Cihaz Eşleştir

Power - Off



Power - Off
Éteindre
Apagado
Spegni
Desligar
Avsluttchen
Stroom - Uit
Slukket
Slå av
Strøm - Av
Stäng av
Sammutettu
Выключить
电源 - 关闭
電源を切る
끄기 - 켜짐
إيقاف التشغيل - تشغيل
Kapat

Volume Up

Volume Up
Monter le son
Subir el volumen
Volume su
Aumentar o volume
Luidstikke erhöhen
Volume omhoog
Lydstyrke op
Äänenvoimakkuus
Volum opp
Höj volymen
Увеличить громкость
提高音量
ボリュームアップ
음량 높이
رفع مستوى الصوت
Ses aç

Volume Down

Volume Down
Baisser le volume
Bajar volumen
Volume baixo
Volume baixo
Lautstärke runter
Volume verminderen
Skrue ned
Äänenvoimakkuutta pienemmälle
Volum ned
Sänk volymen
Зарядка
音量减小
ボリュームダウン
음량 낮추기
خفض مستوى الصوت
Sesi kapat

Play / Pause

Play / Pause
Jouer pause
Reproducir pausar
Play pausa
A pausa
Spelpause
Spel pause
Afspil / pause
Toista / Tauko
Spill av / Pause
Spela / Pausa
Воспроизведение / Пауза
播放/暂停
再生/一時停止
재생/일시 중지
تشغيل/إيقاف مؤقت
Oynat durdur

Track Forward



Track Forward
Piste suivante
Pista siguiente
Traccia successiva
Faixa seguinte
Volgende track
Neste spor
Nästa spår
Næste spor
Seuraava kappale
Neste spor
Следующий трек
下一曲
次の曲へ
다음 곡
المقطع التالي
Sonraki parça

Track Back



Track Back
Retracer
Rastrear
Retrocedere
Rastrear
Zurückverfolgen
Vrátit se
Spore tilbake
Skuista tillbaka
Spore tilbake
Spåra tillbaka
Предыдущий трек
追溯
後退り
이전 곡 재생
تتبع
Geri izlemek

Answer / End



Answer/End
Répondre / Fin
Responder / Finalizar
Rispondi / Fine
Responder / Terminar
Antwort / Ende
Vastaa / Lopeta
Svar / Slut
Vastaus / Loppu
Svar / Slutt
Svar / Avslutа
Ответ / Конец
回答/结束
終了/応答
응답 종료
الرد/إنهاء
Cevapla / Bitir

Reject Incoming Call

Reject Incoming Call
Rejeter l'appel entrant
Rechazar llamada entrante
Rifiuta chiamata in arrivo
Rejeitar Chamada Recebida
Eingehenden Anruf ablweisen
Inkomende oproep weigeren
Avvisa inkommande samtal
Hylkää saapuva puhelu
Avvis innkommende anrop
Avvisa inkommande samtal
Отклонить входящий звонок
拒绝来电
着信を拒否する
수신 전화 거부
رفض المكالمة الواردة
Gelen Aramayı Reddet

Charge Device

Charge Device
Appareil de recharge
Dispositivo de carga
Dispositivo di ricarica
Dispositivo de carga
Gerät aufladen
Apparaat opladen
Opladen
Ladda enhet
Ladda enhet
Зарядное устройство
充电装置
充電装置
충전 장치
جهاز الشحن
Şarj Cihazı

Find With Tile™

"Tile App Required

Pair Tile™
Associer Tile™
Emparejar Tile™
Abbinare Tile™
Emparelhar Tile™
Tile™ koppeln
Met Tile™ koppelen
Par med Tile™
Parkoppla Tile™
Tile™ 설정하기
Tile™ ile Eşleştirme
配对 Tile™
Tile™ をペアリングする
Tile™ 페어링
إقران Tile
Şirt Cihazı
Çift Düşme™

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questionsallez surwww.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Fragen Besuch: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
如有问题请访问 ：www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください：www.skullcandy.com
질문 방문: www.skullcandy.com
إذا كانت لديك أي أسئلة، فتفضل بزيارة: www.skullcandy.com

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098, U.S.A.
Skullcandy.com

México
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Aristoteles 218
Polanco IV Seccion, Miguel Hidalgo
11550, Mexico City
México
Skullcandy.mx

Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St, Unit 205,
Vancouver, BC, V6A 1A4
Canada
Skullcandy.ca

Skullcandy UK LTD
Andrews House
College Road
Guildford
GU1 4QB
United Kingdom
Skullcandy.co.uk

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven
Nederland
Skullcandy.eu

EN CONTAINS LI-ion BATTERY. BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

ES CONTIENE UNA BATERÍA LI-ION. LA BATERÍA DEBE SER RECICLADA O DESECHADA ADECUADAMENTE.

FR CONTIENT BATTERIE LI-ION . BATTERIE DOIT ETRE RECYCLÉE OU JETÉES CORRECTEMENT

AR تحتوي على بطارية أيون الليثيوم. يجب إعادة تدوير البطارية أو التخلص منها بشكل صحيح.

EN Maximum operating temperature 45°C.
FR Température maximale de fonctionnement 45°C.
ES Temperatura máxima de funcionamiento 45°C.
DE Maximale Betriebstemperatur 45°C.
JP 最高使用温度は45℃です。
ZH 最高工作温度 45°C。

EN Made in China.
FR Fabriqué en Chine.
ES Hecho en China.
ZH 中国制造。

Hardware Version: V2.0
Software Version: V1.2.0.2

MODEL: S5PRW
FCC ID: Y22-S5PRW
IC:10486A-S5PRW

Bluetooth 5.2 CE

R-C-Sku-S5PRW

EN Speaker Driver: 40mm, Impedance: 32 Ohms, THD <1% @ 1KHz, Voltage Regulation: 3.7v, Bluetooth® 5.2 Single Mode, Frequency Band: 2402 MHz – 2480 MHz, Maximum Power: 11.6dBm, Weight: 160g, FR Driver Présidents: Altoparlante: 32 Ohms, THD <1% à 1kHz, Tension: 3.7v, Bluetooth® 5.2 Mode Simple, Bande de fréquences: 2402MHz – 2480MHz, Puissance Maximum: 11.6dBm, Poids: 160g, ES Controlador del altavoz: 40mm, Impedancia: 32 Ohms, THD <1% a 1KHz, Voltaje: 3.7v, Modo Simple Bluetooth® 5.2, Banda de frecuencia: 2402MHz – 2480MHz, Poder Maximo: 11.6dBm, Peso: 160g, DE Lautsprecher -Treiber: 40mm, Impedanz: 32 Ohm, THD <1% bei 1kHz, Spannungsregelung: 3.7 V, Bluetooth® 4.1 Einzelmodus Frequenzband: 2402MHz – 2480MHz, Maximale Performance: 11.6dBm, Gewicht: 160g, JP スピーカードライバー：40ミリメートル, インピーダンス：32オーム, THD<1%@1KHzで, 電圧レギュレーション：3.7V的, のBluetooth® 5.2 シングルモード, 周波数帯：2402MHz – 2480MHz, 最大パフォーマンス：11.6dBm, 重量：160グラム。ZH 扬声器驱动器：40毫米，阻抗：32欧姆，THD <1%@1KHz，电压调节：3.7V，蓝牙5.2单一模式，频带：2402MHz – 2480MHz，最大功率：11.6dBm，重量：160克。

EN Skullcandy, , and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. **FR** Skullcandy, , et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy, y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference.(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED SAR Compliance Statement
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by ISED. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un

separando de los desechos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales o devuélvalo al lugar de compra para su reciclaje o eliminación.

IT I prodotti Skullcandy sono coperti da una garanzia di 1 anno. Se non funziona come promesso, lo faremo bene. Se avete domande, contattateci all'indirizzo support@skullcandy.com.
Skullcandy non è responsabile per danni o perdite causati da uso improprio, modifica o uso anormale del prodotto. Questa garanzia non copre l'usura normale, danni accidentali o intenzionali, uso commerciale o danni causati da spedizione o manipolazione impropria. Questa garanzia non copre i danni causati da un uso improprio, tra cui, a titolo esemplificativo, l'esposizione a liquidi, polvere o sporcizia, l'uso improprio, la modifica o la manomissione del prodotto o l'uso con accessori non approvati.
Questa garanzia è valida solo per l'acquirente originale e non è trasferibile a terzi. Per richiedere un servizio di garanzia, contattateci all'indirizzo support@skullcandy.com con una descrizione del problema e una prova di acquisto. Ci riserviamo il diritto di riparare o sostituire il prodotto a nostra discrezione.
Questa garanzia non pregiudica i diritti legali del consumatore ai sensi delle leggi locali applicabili. I consumatori potrebbero avere diritti aggiuntivi a seconda della loro giurisdizione.

PT Os produtos Skullcandy têm garantia de 1 ano. Se não funcionar da maneira que prometemos, vamos consertá-lo. Para perguntas, contate-nos no formulário de suporte em support@skullcandy.com.
A Skullcandy não se responsabiliza por danos ou perdas causados por uso indevido, modificação ou uso anormal do produto. Esta garantia não cobre desgaste normal, danos acidentais ou intencionais, uso comercial ou danos causados por envio ou manuseio inadequados. Esta garantia não cobre danos causados por uso indevido, incluindo, entre outros, exposição a líquidos, poeira ou sujeira, uso indevido, modificação ou adulteração do produto ou uso com acessórios não aprovados.
Esta garantia é válida apenas para o comprador original e não é transferível para terceiros. Para obter assistência em garantia, entre em contato conosco em support@skullcandy.com com uma descrição do problema e uma prova de compra. Reservamo-nos o direito de reparar ou substituir o produto a nosso critério.
Esta garantia não afeta os direitos legais do consumidor sob as leis locais aplicáveis. Os consumidores podem ter direitos adicionais dependendo de sua jurisdição.

DE Skullcandy-Produkte werden durch eine 1-Jahres-Garantie unterstützt. Wenn es nicht so funktioniert, wie wir es versprechen, werden wir es richtig machen. Für Anquiries, Fragen oder Gesichtsbehandlung.com.
Nur USA und Kanada: Besuchen Sie Skullcandy.com/warranty oder rufen Sie 1-888-MYSKULL an. Alle anderen Länder: Besuchen Sie Skullcandy.com/support/international-support

Viele Elektrowerkzeuge können repariert oder recycelt werden. Deutsch werden natürliche Ressourcen gespart und die Umwelt geschützt. Wenn Sie nicht recyceln, senden Sie defektes Gerät zur Mülheim. Dort laufen gleichfalls Substanzen aus, verursachen Boden- und Wasserverschmutzung und Gesundheitsrisiken. Verwenden Sie den Recycling oder Rücknahmedienst. Um Sie dabei zu ermitteln, dass elektrische Geräte recycelt werden können, sind sie alle mit dem durchkreuzten Mülltonnensymbol gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Mülltonnensymbol markiert in ihre Tonne.
Viele örtliche Behörden stellen Sammelbehälter zum Batterie-Recycling zur Verfügung. Auch in Geschäften, wo Batterien verkauft werden, werden Sammelbehälter bereitgestellt. Durch das Recycling von Batterien auf Mülldeponie. Sie können auch Produkte Substanzen aus, verursachen Boden- und Wasserverschmutzung und schaden der Tierwelt und der Gesundheit der Menschen. Überprüfen Sie örtlichen Vorschriften zum Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) und Blei (Pb) und achten Sie auf Produkte mit dem Symbol markiert. Dieses Symbol bedeutet, dass die Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen sie zu einem Recycling oder Entsorgung zu einer behördlichen Sammelstelle vor Ort oder zum Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, bringen.

FI Skullcandy-tuotteilla on 1 vuoden takuu. Jos se ei toimi niin kuin lupaamme, teemme sen oikein. Vastaamme, kysymykset tai käyttöhäiriöt.com.
Vain Yhdysvallat ja Kanada: käy osoitteessa Skullcandy.com/warranty tai soita numeroon 1-888-MYSKULL.
Kaikki muut maat: käy osoitteessa Skullcandy.com/support/international-support

Monet sähkötyökalut voidaan korjata tai kierrättää, mikä säästää luonnonvaroja ja ympäristöä. Jos sähkölaitteita ei kierrätetä, ne päätyy kaatopaikoille, jossa vaaralliset aineet vuotavat ajan ja saastuttavat maaperää ja vesistöjä – vahingollisten käli kunnan sekä ihmisten terveydlle. Kierrätämistarjoja.
Jotta tiedät, että sähkölaitteet voidaan kierrättää, ne on merkitty jäteastian rastilla. Tämä merkki tarkoittaa (mukaan lukien akkuni), pitäisi on saatin pyöräjoilun pyöräillen pitäisikin merkki omaan jätesäiliöösi.

Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference.(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED SAR Compliance Statement
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by ISED. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un

Skullcandy

1 YEAR GLOBAL WARRANTY

EN Skullcandy products are backed by a 1-year warranty. If it doesn't work the way we promised, we'll make it right. For questions, contact us at Terms & Conditions.
U.S. & Canada only: visit Skullcandy.com/warranty or call 1-888-MYSKULL
All other countries: visit Skullcandy.com/support/international-support

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If not recycled, electrical products end up in landfills where they leak hazardous substances into soil and water and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed-out wheeled bin symbol. Please do not throw any electrical equipment (including those marked with this symbol) out wheeled bin symbol in your bin.
Many local authorities have containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries contain heavy metals such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This symbol means that according to local laws and regulations your battery should be disposed of separately from household waste. When a product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to a purchase location for recycling or disposal.

FR Les produits Skullcandy sont couverts par une garantie d'un an. Si cela ne fonctionne pas comme nous l'avons promis, nous le réparerons. Pour toute question, contactez-nous à l'adresse Conditions générales.
Etats-Unis et Canada uniquement : visitez Skullcandy.com/warranty ou appelez le 1-888-MYSKULL
Tous les autres pays : visitez Skullcandy.com/support/international-support

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, ce qui permet de préserver les ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne le mettez pas au recyclage, l'équipement électrique se retrouve à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et contaminer le sol et l'eau, nuisant à la faune et à la flore sauvages et à la santé humaine. Pour vous rappeler que les appareils électriques peuvent être recyclés, ils sont à présent dotés d'un symbole de poubelle sur roue barrée. Veuillez ne pas jeter d'appareil électrique (y compris ceux portant ce symbole) dans votre poubelle à roulettes sans couvercle.
De nombreuses entités locales disposent de conteneurs pour collecter les batteries à recycler. Les bâtiments publics et votre lieu de travail peuvent également en être pourvus. Si vous ne les mettez pas au recyclage, les batteries se retrouvent à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et à la santé humaine. Les batteries contiennent des métaux lourds tels que le mercure (Hg), le cadmium (Cd) ou le plomb (Pb) sont également dotées du symbole de ces produits chimiques. Ce symbole signifie que selon les lois et réglementations locales en vigueur, la batterie doit être jetée séparément des déchets ménagers. Lorsqu'un produit atteint la fin de sa vie, emmenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales ou retournez au lieu d'achat pour recycler ou éliminer le produit.

ES Los productos Skullcandy están respaldados por una garantía de 1 año. Si no funciona como prometemos, lo haremos bien. Para preguntas, contáctenos en Términos y condiciones.
Solo EE. UU. y Canadá: visite Skullcandy.com/warranty o llame al 1-888-MYSKULL
Todos los demás países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muchos artículos eléctricos se pueden reparar o reciclar, lo que ahorra recursos naturales y protege el medio ambiente. Si no se reciclan, los productos terminan en vertederos donde las sustancias peligrosas se filtran a la tierra y el agua. Lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Para recordarle que los equipos eléctricos viejos se pueden reciclar, ahora se marcan con un símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz. No deseche ningún equipo eléctrico (incluso los marcados con el símbolo) en contenedores con ruedas sin tapa.
Muchas autoridades locales tienen contenedores donde recoger baterías para su reciclaje. Es posible que también haya contenedores en edificios públicos y en su lugar de trabajo. Si usted no recicla, las baterías terminarán en vertederos donde las sustancias peligrosas se filtrarán y causarán contaminación a tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Las baterías contienen metales pesados, tales como el mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb), también están marcadas con sus símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales, la batería debe desecharse por

EN Skullcandy, , and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. **FR** Skullcandy, , et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy, y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

LIMITED WARRANTY: FOR SALES IN AUSTRALIA
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Warning: To avoid hearing damage, do not listen at high volume levels.
Waarschuwing: Luister niet naar zeer luide muziek om gehoorschade te voorkomen.
Varoitus: Vältä kuulovaurioiden välttämiseksi kuuntelemasta liian suurella äänenvoimakkuudella.
Varsitus: Ikke kunnskapsnivå kuuntelemasta kuulovaurioiden välttämiseksi.
Varnhörsel: Undvik skador på hörseln genom att inte lyssna på hög volym.
Advarsel: For at undgå høreskader bør du ikke lytte ved høje lydstyrker.
Advarsel: For å unngå hørselskader bør du unngå å lytte med for høyt volum.

Pro účely ochrany sluchu nedoporučujeme poslech při vysoké hlasitosti.
Ne pas utiliser à des niveaux élevés pour éviter des troubles auditifs.
Nicht bei hoher Lautstärke verwenden, um Hörschäden zu vermeiden.
Ne pas écouter à un volume élevé afin d'éviter tout problème auditif